

Meridian Explorer, Prime Headphone Amp の設定

Windows 7 & 8 P. 2 - P. 5

Windows XP P. 6 - P. 11

ご注意 : Windows PC では、専用ドライバーソフト（無償）が必要です。

~~<https://www.meridian-audio.com/media/8337/windows-driver-v3341-with-instructions.zip>~~

<https://www.hires-music.jp/操作マニュアル/専用ドライバーとpc設定/>

Meridian AUDIO TOPICS HANDMADE IN UK 商品情報 ABOUT MGA MGA PARTNER 試聴レビュー ディーラー

操作マニュアル お問い合わせ 製品保証サービス ブログ 英語生産ページ MGAで働くクラシックスの名譽 会社案内

操作マニュアル > 専用ドライバーとPC設定

専用ドライバーソフト インストール&PC設定マニュアル (3機種共通)

Meridian製のヘッドフォンアンプ、DACなどPC接続に必要なドライバーのインストールやパソコン側の設定方法は、お使いのパソコンのOSの種類によって異なります。それぞれWindowsまたはMacの下記マニュアルをご参照の上、必要な設定を行い、ご使用ください。

対象機種 : Explorer(1)/ Explorer2/Prime Headphone Amp/Director DAC

Explorer2 Prime Headphone Pre Amplifier Direct DAC

Ultra DAC/ 8009/18 Win driver

専用ドライバー :
Windowsでは、右の専用ドライバーのインストールが必要です。デスクトップなど、後から見つけやすい場所を指定してダウンロードしてください。


windows-driver-v3341-with-instructions.zip (圧縮) ファイル [2.1 MB]
ダウンロード

• Windows OS用マニュアル • Mac OSX用マニュアル


MacOSX ExplorerPrime設定方法.pdf
PDFファイル [142.8 KB]
ダウンロード

WINDOWS 7,8 USB2 driver (専用ドライバー)のインストール


- ① デスクトップなど、わかりやすい任意の場所を指定し、ドライバーの zip ファイルをダウンロードして保存する。



- ② 本機を付属の USB ケーブルでパソコンの USB 端子と接続する。
- ③ Zip ファイルをダブルクリックして中のフォルダーを開く。
- ④ setup アプリケーションをダブルクリックしてドライバーインストーラーを起動する。



- ⑤ 次のウィンドウで、《コンピューターへの変更》を許可する。
- ⑥ 《Install》をクリックし、表示に従ってインストールを実行する。



- ⑦ インストールが終了したら、《Finish》をクリックする。
- ① コンピューターを再起動する。


WINDOWS 7,8 の設定（基本編）

- ① 本機を付属の USB ケーブルでパソコンの USB 端子と接続する。
- ② サウンドコントロールパネルを開く。

（スタート>コントロールパネル>ハードウェアとサウンド）




- ③ 再生タブをクリックする
- ④ Meridian (. . . .) USB DAC audio を右クリックして、規定のデバイスに選択する。
- ⑤ 適用をクリックする。




WINDOWS 7,8 の設定（より高音質な再生を可能とする推奨／応用編）


- ① 本機を付属の USB ケーブルでパソコンの USB 端子と接続する。
- ② サウンドコントロールパネルを開く。
(スタート>コントロールパネル>ハードウェアとサウンド)
- ③ リストの中から、Meridian (. . . .) USB DAC audio をクリックする。
- ④ 《サウンド》タブをクリックする。
- ⑤ サウンド設定のドロップダウンリストから、《サウンド無し》を選んで適用をクリックする。




- ⑥ 《再生》タブをクリックする。



- ⑦ リストの Meridian (. . .) USB DAC audio をダブルクリックする。
- ⑧ 《音の明確化》タブをクリックする。
- ⑨ 《すべての音の明確化設定を無効にする》をセットして適用をクリックする。



- ⑩ 《詳細》タブをクリックする。
- ⑪ 排他モードボックスの2つの項目に✓があることを確認する。
無い場合は両方に✓をする。
- ⑫ 任意のサンプルレートとビットの深さを選択して、適用をクリックする。



WINDOWS XP の設定（基本編）

USB2 ドライバソフトのインストール

①ドライバーのインストールを実行する前に本機を接続していないことを確認する。




②デスクトップなど、わかりやすい任意の場所を指定し、ドライバーの zip ファイルをダウンロードして保存する。



③Zip ファイルをダブルクリックして中のフォルダーを開く。


④setup.exe をダブルクリックしてドライバーインストーラーを起動する。

インストーラーの画面の指示に従って、本機（Meridian USB audio device）を接続する。




⑤ セキュリティの警告画面で《実行》を選択する。

(本機はウィンドウズロゴテストにパスしていないため警告が出ます)



※セットアップ画面 《Next》を選択




※ 本機との接続リクエスト画面


画面に従い、付属ケーブルで PC と接続し 《Next》を選択



※ソフトウェアのインストール 警告画面で、《続行》を選択する。



⑥セットアップが完了したら《Finish》をクリックする。




⑦a 新しいハードウェアの検出ウィザードの開始画面で

いいえ、今回は接続しません を選択して《次へ》をクリックする




⑦b インストール方法を選んでください、の指示画面で

ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）を選択し《次へ》をクリックする



⑦c ハードウェアのインストール 警告画面で《続行》を選択する。



⑧新しいハードウェアの検出ウィザードが完了したら、《完了》をクリックする。

⑨コンピューターを再起動させる。

WINDOWS XP の設定（基本編）

- ① 本機を付属の USB ケーブルで PC と接続する。
- ② スタート>コントロールパネル>サウンド、音声、およびオーディオ デバイス を選択




- ③ オーディオタブをクリックする
- ④ 上段の音の再生ボックスで、Meridian (. . . .) . . . を規定のデバイスに選択。
- ⑤ 《適用》をクリックする。



WINDOWS XP の設定（より高音質な再生を可能とする推奨／応用編）

- ① 本機を付属の USB ケーブルで PC と接続する。
- ② スタート>コントロールパネル>サウンド、音声、およびオーディオ デバイス を選択
- ③ オーディオタブをクリックして、上段の音の再生ボックスで、Meridian (. . . .) を規定のデバイスに選択。（基本編 参照）
- ④ “サウンド” タブをクリック
- ⑤ サウンド設定のドロップダウンで “サウンドなし” を選んで《適用》をクリック。
サウンド設定を保存する（以前の保存されていない設定はなくなります）



※ インストール完了すると、下図のような  アイコンがデスクトップに表示されます。

※ 本機を接続してアイコンをクリックするとコントロールパネルが表示されます。

再生サンプリング周波数の表示、ストリーミングモード（常時 Always on/ 省エネ）、出力ボリュームのコントロールが可能です。

