



リモコン・センサーとコントローラーの接続、使い方

ご確認：赤外線リモコンで可能な操作は、電源 ON/OFF とソースの選択のみです。その他のボタンは動作しません。

赤外線リモコンで操作できるのは、218 が固定出力で設定（出荷状態）されていることが必要です。

- ① まず、赤外線リモコンセンサーを、リアパネルの IR input 端子（ミニジャック端子）に接続します。ミニジャック端子は、上下並んでいますが、下段の IR IN と表記されている端子に正しく接続してください。上段（トリガーイン）には、決して接続しないようにご注意ください。



- ② センサーを、リモコンから障害物のない見通しの良い場所に置きます。
- ② リモコンをセンサーに向けて操作します。

★ご注意★

出荷状態では、218 のプリ機能は OFF になっています。固定出力ですのでパワーアンプには直接接続しないでください。スピーカー等を損傷する可能性があります。必ずプリアンプ、プリメインアンプに接続してください。

※カードリモコンで可能な操作は限定されます。

- ② 218 が固定出力設定の場合 SOURCE の選択（電源 ON を兼ねる）
- ③ 電源 OFF 以上の 2 つのみ使うことができます。

良くある質問

Q: プリアンプとして使いたい。音量調整や音質調整を行うためには？

A: iPhone または iPad によるアプリを使用する必要があります。

218 の機能の設定は、赤外線では出来ません。

本体の設定など詳細は、ホームページの操作ガイドをご覧ください。

<https://www.hires-music.jp/how-to-use/meridian-218/>



